

## Bestanden verplaatsen naar een SD-kaart


U kunt video's en stilstaande beelden verplaatsen van het interne geheugen naar de SD-kaart.

Bestanden die worden verplaatst worden gewist uit het interne geheugen. Het verplaatsen van stilstaande beelden naar SD-kaarten is handig als u deze naar de winkel wilt brengen om ze te laten afdrukken (ontwikkelen).


### LET OP :

- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte beschikbaar is op het bestemmingsmedium.
- Video's op de SD-kaart kunnen niet worden verplaatst naar het interne geheugen.

- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.



- 2 Tik op  om de afspelerstand te selecteren.



- Telkens als u drukt wordt de stand tussen opname en weergave gewijzigd.

- 3 Tik op "MENU".



- 4 Tik op "VERPLAATSSEN".



- 5 Tik op de bestanden die moeten worden verplaatst.



- ✓ verschijnt op de geselecteerde bestanden.  
Tik opnieuw op een bestand om ✓ te verwijderen van dit bestand.
- Tik op "ALLES SEL" om alle bestanden te selecteren.
- Tik op "ALL.VRIJG" om alle selecties ongedaan te maken.
- "INTEL" is uitgeschakeld als er geen bestand is geselecteerd.

- 6 Tik op "INTEL".



- 7 Tik op "JA".



- Het verplaatsen van bestanden begint.
- Tik na het verplaatsen op "OK".