

DEMO

Speelt een demonstratie af van de speciale functies van dit apparaat.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Deactiveert de functie.
AAN	Speelt een demonstratie af van de speciale functies van dit apparaat.

Demo weergeven

- 1 Verwijder het accupack en de SD-kaart.
 - 2 Verbind de lichtnetadapter.
 - 3 Open het LCD-scherm en schakel de camcorder in.
- De demonstratie begint te spelen na 3 minuten.
 - Tik op het scherm om het afspelen te stoppen.

OPMERKING :


- De demo is niet beschikbaar in de weergavestand.
- "WEERGAVE SMILE%/NAAM" is ingesteld op "AAN" als de demo is ingeschakeld.

Het item weergeven

- 1 Tik op "MENU".



- 2 Tik op "⚙️".



- 3 Tik op "DEMO".

