
Ik kan geen DVD maken met een DVD-writer.

De USB-kabel is niet correct aangesloten.