



Het menu Snelkoppelingen gezicht gebruiken

U kunt verschillende instellingen van de functies die verband houden met gezichten configureren in de video- of de stilstand beeld-opnamestand, met behulp van het menu snelkoppelingen gezicht.


- 1 Tik op "S" in de video- of stilstand beeld-opnamestand.



- 2 Tik op het gewenste menu en de gewenste instelling.
 - Menu snelkoppelingen gezicht tijdens video-opnamestand



- Menu snelkoppelingen gezicht tijdens stilstand beeld-opnamestand



OPMERKING :

- Om het scherm te verlaten

Tik op "X" (afsluiten).

- Het hulpbestand weergeven

Tik op "?" (help) en tik op het item.