


Bestanden dubben door aansluiting op een DVD-recorder

U kunt video's dubben in standaardkwaliteit door verbinding te maken met een DVD-recorder.


- Raadpleeg ook de handleiding van de TV en de DVD-recorder.

1 Maak verbinding met een DVD-recorder.



* De lichtnetadapter die is weergegeven op de afbeelding is AC-V10E.

- 1 Maak een verbinding met de bijgeleverde AV-kabel.
 - 2 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- Dit apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de lichtnetadapter wordt verbonden.
 - Zorg ervoor dat u de bijgeleverde lichtnetadapter van JVC gebruikt.
- 2 Tik op om de afspelerstand te selecteren.



- Telkens als u drukt wordt de stand tussen opname en weergave gewijzigd.
- 3 Maak de TV/DVD-recorder klaar voor het opnemen.
 - Schakel naar een compatibele externe invoer.
 - Plaats een disk (DVD-R, etc.) in de DVD-recorder.
 - 4 Maak dit apparaat klaar voor de weergave.
 - Stel "VIDEO-OUTPUT" in het menu "NORMAAL" in op breedte-hoogteverhouding ("4:3" of "16:9") van de aangesloten TV.
 - 5 Start met opnemen.
 - Start weergave op dit apparaat en druk op de opnameknop op de recorder.
 - Stop het opnemen als het afspelen is voltooid.