

Disks maken met een externe Blu-ray-drive (voor GZ-HM960)

U kunt de opgenomen bestanden kopiëren naar disks of de gemaakte disks afspelen met een optionele Blu-ray-drive.

Compatibele externe Blu-ray-drives

U kunt BE08LU20 van LG gebruiken. (vanaf december 2010)

Disks maken met een externe Blu-ray-drive

■ Een externe Blu-ray-drive voorbereiden

■ Kopiëren naar disks

Selecteer en kopieer de gewenste video's of stilstaande beelden afzonderlijk.

■ Andere bewerkingen

OPMERKING :

- De opneembare tijd op de disk varieert afhankelijk van de opnamewijze.
- Als er van vele bestanden een backup moet worden gemaakt, kan het even duren voor de backup is voltooid. Wacht een tijdje zolang het statuslampje knippert, want dit wijst op een normale werking.
- Datum en tijd opgeslage als ondertitels op de aangemaakte disks.

Het medium van de externe Blu-ray-drive wijzigen

Stel het mediumtype in volgens de geladen Blu-ray-schijf of DVD.

- 1 Bereid een externe Blu-ray-drive voor.
 - Plaats een disk in de externe Blu-ray-drive.
- 2 Tik op "OPN. MEDIUM WIJZIGEN" in het "BACKUP"-menu.



- 3 Tik op "Blu-ray DISK", "DVD(AVCHD)" of "DVD-Video".
 - Het medium wordt veranderd in het aangetikte item. Wijzig de juiste instelling in in overeenstemming met de disk.
 - Als u "Blu-ray DISK" selecteert kunt u video's opslaan op een Blu-ray-disk in high definition-kwaliteit.
 - Als u "DVD(AVCHD)" selecteert kunt u video's opslaan op een DVD in high definition-kwaliteit.
 - Als u "DVD-Video" selecteert kunt u video's opslaan op een DVD nadat ze geconverteerd werden naar de standaard beeldkwaliteit.