

GEEN BESTANDEN

Wijzig de instelling van "OPN. MEDIA V. FOTO" of "OPN. MEDIA V. VIDEO" in het menu "NORMAAL", en controleer of er geen bestanden op het andere medium worden opgenomen.