


## Het bestand dat op het scherm staat beveiligen/de beveiliging ervan opheffen

Beveiligt het bestand dat op het scherm staat of heft de beveiliging ervan op.

- 1 Tik op "MENU".



- 2 Tik op "BESCHERM/ANNULEER".



- 3 Tik op "JA".



- Tik op ◀◀/▶▶ om het vorige of volgende bestand te selecteren.
- Tik na de instelling op "OK".