



Een disk maken met een aangesloten Blu-ray-recorder

U kunt disks maken met een Blu-ray-recorder door deze met een USB-kabel aan te sluiten op dit apparaat.

- 1 Open de LCD-monitor.




- 2 Aansluiten op een Blu-ray-recorder.




* De lichtnetadapter die is weergegeven op de afbeelding is AC-V10E.

- 1 Maak een verbinding met de bijgeleverde USB-kabel.
 - 2 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- Dit apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de lichtnetadapter wordt verbonden.
 - Zorg ervoor dat u de bijgeleverde lichtnetadapter van JVC gebruikt.
- 3 Het scherm "APPARAAT SELECTEREN" verschijnt.
- 3 Tik op "AANSLUITEN OP ANDER".



- 4 Tik op het gewenste medium.



- 5 Dubben op de Blu-ray-recorder.
 - Zie ook de instructiehandleiding van de Blu-ray-recorder.

OPMERKING :

- De gemaakte schijven kunnen alleen worden afgespeeld op AVCHD compatibele apparaten (zoals Blu-ray recorders).