



Hoofdmenu voor afspelen van video

U kunt specifieke video's wissen of zoeken.

- 1 Selecteer de videostand.



- 2 Tik op  om de afspeelstand te selecteren.



- Telkens als u drukt wordt de stand tussen opname en weergave gewijzigd.

- 3 Tik op "MENU".



Instelling	Nadere bijzonderheden
DATUM ZOEKEN	U kunt video's of stilstaande beelden zoeken of afspelen op opnamedatums.
BESCHERM/ANNULEER	Beveiligt bestanden tegen ongewild wissen.
KOPIEREN	Kopieert bestanden van het interne geheugen naar de SD-kaart.
VERPLAATSEN	Verplaatst bestanden van het interne geheugen naar de SD-kaart.
WORDT BIJGEWERKT	Selecteer het gewenste stuk van een video en sla het op als een nieuw videobestand.
UPLOAD INSTELLINGEN	Leg een video vast en kopieer een deel van een opgenomen video (maximaal 15 minuten) om te uploaden naar YouTube.
EXPORT INSTELLINGEN (voor GZ-HM960)	Stelt EXPORT-attributen in op opgenomen video's, voor het oversturen naar iTunes.
AFSP. ANDER BESTAND	Speelt video's af waarvan de management-informatie is beschadigd.
CONTR NAADL OPNAME	Video's die worden opgenomen op twee aparte media terwijl "NAADLOZE OPNAME" is ingeschakeld in het video-opnamemenu, kunnen worden samengevoegd in één enkele video.
K2 TECHNOLOGY	Geeft kleine of hoge geluiden weer die niet kunnen worden opgenomen tijdens de opname, en speelt af met een geluidskwaliteit die grenst aan de kwaliteit van het origineel.