


Sluitersnelheid instellen

U kunt de sluitersnelheid instellen om deze af te stemmen op het type onderwerp.

zoals in binnenruimten de helderheid van de LCD-monitor, en stel "SLUITERSNELHEID" dienovereenkomstig in.

1 Tik op "MENU".



2 Tik op "SLUITERSNELHEID".




- Tik op $\wedge$ of $\vee$ om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op $\times$ om het menu af te sluiten.
- Tik op $\rightarrow$ om terug te keren naar het vorige scherm.

3 Tik op "HANDMATIG".




4 Stel de sluitersnelheid af.



- De sluitersnelheid kan worden ingesteld van 1/2 tot 1/4000. (Maximaal 1/500 voor stilstaand beeld.)
- Tik op $\wedge$ om de sluitersnelheid te verhogen.
- Tik op $\vee$ om de sluitersnelheid te verlagen.

5 Tik op "INSTEL" om te bevestigen.



OPMERKING :

- De instellingen kunnen afzonderlijk worden aangepast voor video's en stilstaande beelden.
- Hoewel snel bewegende onderwerpen duidelijk kunnen worden vastgelegd door de "SLUITERSNELHEID" te verhogen, wordt het scherm donkerder weergegeven. Controleer bij opnamen op donkere plaatsen