

El control remoto no funciona. (para GZ-HM960)

Sustituya la batería.

Ajuste "MANDO A DISTANCIA" del menú "GENERAL" en "ON".

Es posible que el control remoto no funcione en exteriores o en lugares expuestos a una luz fuerte.