



Conexión a través del mini conector HDMI

Si está utilizando un HDTV, puede reproducir en calidad HD conectándose a un conector HDMI.


- Utilice un minicable de alta velocidad HDMI como el mini cable HDMI cuando no utilice el provisto. (para GZ-HM960)
- Utilice un mini cable HDMI de alta velocidad como el mini cable HDMI. (para GZ-HM845)
- Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

1 Conecte el dispositivo a un televisor.



- Apague la videocámara presionando el botón  durante unos 2 segundos.

2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.



Adaptador de CA
a la salida de CA
(110 V a 240 V)

* El adaptador AC que se muestra en la ilustración es AC-V10E.

3 Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del conector conectado.



4 Reproduzca un archivo.



Nota :

- Cambie los ajustes a "SALIDA HDMI" según la conexión.
- Cuando la unidad se encuentre conectada al TV mediante un mini cable HDMI, es posible que no se vean ni oigan las imágenes y los sonidos adecuados (según el TV conectado). En estos casos, realice lo siguiente:
 - 1) Desconecte el mini cable HDMI y conéctelo nuevamente.
 - 2) Apague esta unidad y vuelva a encenderla.
- Si tiene preguntas sobre el TV o el método de conexión, póngase en contacto con el fabricante del TV.