


Detalles de operación

Visualización de la pantalla de la cámara en el teléfono inteligente - Función MONITOR

- 1 Cambie al modo grabación de vídeo.
- 2 Presione el botón "MENU" para visualizar el botón de configuraciones (SETTINGS).



- 3 Pulse el botón de configuraciones (SETTINGS) para visualizar el menú de configuraciones.



- 4 Pulse [MONITORING] para visualizar una marca de verificación en la casilla de verificación.



- 5 Presione el botón "RETURN" para salir del menú de configuraciones.
 - La pantalla de la cámara aparece en el teléfono inteligente.

Cómo cancelar la visualización del monitor: _____

- Quite la marca de verificación de la casilla de verificación en el paso 4.

Nota : _____

- Las imágenes se muestran como una serie de imágenes fijas.

Visualización del mapa durante la reproducción de vídeos o imágenes fijas

- 1 Cambie al modo reproducción de vídeo.
- 2 Presione el botón "MENU" para visualizar el botón de configuraciones (SETTINGS).



- 3 Pulse el botón de configuraciones (SETTINGS) para visualizar el menú de configuraciones.



- 4 Pulse [SHOW MAP] para visualizar una marca de verificación en la casilla de verificación.



- 5 Presione el botón "RETURN" para salir del menú de configuraciones.
 - Cuando se reproduzca un vídeo o una imagen fija, se mostrará un mapa en función de la información de ubicación grabada.

Cómo cancelar la visualización del mapa: _____

- Quite la marca de verificación de la casilla de verificación en el paso 4.

Nota : _____

- Esta función también está disponible en el modo reproducción de imágenes fijas.
- Para visualizar el mapa, es necesario activar la transmisión de la información de ubicación durante la grabación de vídeos o imágenes fijas.
- Durante la reproducción de vídeo, el mapa cambia (se mueve) junto con los cambios en la información de ubicación.
- Para visualizar el mapa, se necesita conexión a Internet. (Es posible que se incurra en gastos de paquetes de comunicación).

Cómo grabar información de ubicación

- 1 Cambie al modo grabación de vídeo.
- 2 Presione el botón "MENU" para visualizar el botón de configuraciones (SETTINGS).



- 3 Pulse el botón de configuraciones (SETTINGS) para visualizar el menú de configuraciones.



- 4 Pulse [SEND LOCATION INFO] para visualizar una marca de verificación en la casilla de verificación.



- 5 Presione el botón "RETURN" para salir del menú de configuraciones.

Cómo cancelar la transmisión de información de ubicación: _____

- Quite la marca de verificación de la casilla de verificación en el paso 4.

Nota : _____

- Esta función no está disponible si el teléfono inteligente no tiene la función GPS.
- En forma predeterminada, la información de ubicación se transmitirá cada 1 segundo. Puede cambiar el intervalo de transmisión desde el menú configuraciones.

Cómo cambiar el intervalo de transmisión


- 1 Cambie al modo grabación de vídeo.
- 2 Presione el botón "MENU" para visualizar el botón de configuraciones (SETTINGS).



- 3 Pulse el botón de configuraciones (SETTINGS) para visualizar el menú de configuraciones.



- 4 Pulse [CHANGE INTERVAL] para visualizar la ventana de configuraciones.



- 5 Mueva la barra de desplazamiento en la ventana de configuraciones hacia la derecha y hacia la izquierda para cambiar el intervalo.
 6 Pulse [Aceptar] para completar la configuración.
 7 Presione el botón "RETURN" para salir del menú de configuraciones.

Cómo cancelar la configuración: _____

- Presione el botón "RETURN" en el paso 6

Nota : _____

- Esta función no está disponible si el teléfono inteligente no tiene la función GPS.

Visualización de Google Map™: _____

Al pulsar "Map", aparecerá un mapa en la pantalla completa.


- Para obtener instrucciones de operación del mapa, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente.
- Para cancelar la visualización ampliada del mapa, presione el botón "RETURN".

Cómo transferir vídeos a un teléfono inteligente

- 1 Cambie al modo reproducción de vídeo.
- 2 Pulse ◀▶ para seleccionar el vídeo que desea transferir.
- 3 Pulse ▶ para iniciar la reproducción.
- 4 Pulse ▶ en la escena que desea comenzar a transferir para poner la reproducción en pausa.
- 5 Presione el botón "MENU" para visualizar el botón de transferencia (VIDEO TRANSFER); luego, pulse sobre él.



- 6 Mueva la barra de desplazamiento en la ventana de configuraciones hacia la derecha y hacia la izquierda para seleccionar la longitud del vídeo.




Nota : _____

- La longitud del vídeo que puede transferirse es limitada. En forma predeterminada, está configurada en 10 segundos. Puede configurar el tiempo entre 10 segundos y 180 segundos.

- 7 Pulse [START].

- Comienza la preparación para la transferencia en la cámara, y la transferencia comienza cuando finaliza la preparación.
- Se muestra un estado del progreso cuando comienza la transferencia en el teléfono inteligente.
- Después de que se completa la transferencia, aparece una ventana para seleccionar el método de procesamiento de datos.



- 8 Pulse [Aceptar] para completar la transferencia.

Cómo verificar el vídeo transferido: _____

- Pulse [PLAY] en el paso 8 para reproducir el vídeo transferido.

Cómo cargar el vídeo transferido a Youtube, etc. : _____

- Pulse [SHARE] en el paso 8 para visualizar la lista de destinos (servicios) a los cuales se puede cargar. Pulse sobre el servicio que desea para comenzar el proceso de carga.
- Para utilizar un servicio, es necesario realizar un registro previamente.

Cómo cancelar la transferencia: _____


- Pulse [CANCEL] en el paso 7 durante la transferencia.

Cómo transferir imágenes fijas a un teléfono inteligente

- 1 Cambie al modo reproducción de vídeo o imágenes fijas.
- 2 Pulse ◀▶ para seleccionar la imagen fija que desea transferir.
- 3 Pulse ▶ para iniciar la reproducción.
* Para la reproducción de imágenes fijas, remítase al paso 5.
- 4 Para la reproducción de vídeos, pulse ▶ en la escena que desea transferir para poner en pausa la reproducción.
- 5 Presione el botón "MENU" para visualizar el botón de transferencia (CAPTURE).



- 6 Pulse el botón de transferencia (CAPTURE) para visualizar el menú de configuraciones.
- Comienza la preparación para la transferencia en la cámara, y la transferencia comienza cuando finaliza la preparación.
 - Se muestra un estado del progreso cuando comienza la transferencia en el teléfono inteligente.
 - Después de que se completa la transferencia, aparece una ventana para seleccionar el método de procesamiento de datos.



- 7 Pulse [Aceptar] para completar la transferencia.

Cómo verificar la imagen fija transferida: _____

- Pulse [PLAY] en el paso 7 para reproducir la imagen fija transferida.

Cómo cargar la imagen fija transferida: _____

- Pulse [SHARE] en el paso 7 para visualizar la lista de destinos (servicios) a los cuales se puede cargar.
Pulse sobre el servicio que desea para comenzar el proceso de carga.
- Para utilizar un servicio, es necesario realizar un registro previamente.

Cómo cancelar la transferencia: _____

- Pulse [CANCEL] en el paso 6 durante la transferencia.

Cómo cambiar la cámara conectada

- 1 Presione el botón "MENU" para visualizar el botón de configuraciones (SETTINGS).




- 2 Pulse el botón de configuraciones (SETTINGS) para visualizar el menú de configuraciones.



- 3 Pulse [CHANGE CONNECTING DEVICE] para visualizar la ventana de configuraciones.

- 4 Pulse [Aceptar] en la ventana de configuraciones.

- Se interrumpe la conexión, y aparece una ventana de selección de dispositivos.



- 5 Pulse sobre el dispositivo al que desea conectarse de la lista que aparece en la ventana de selección de dispositivos.

- Se conecta el dispositivo seleccionado.

* Es necesario realizar previamente la conexión para la cámara a la que se cambiará.

Cómo cancelar la configuración: _____

- Pulse [CANCEL] en el paso 4.

Cómo cambiar el color de fondo del Software


- 1 Presione el botón "MENU" para visualizar el botón de configuraciones (SETTINGS).



- 2 Pulse el botón de configuraciones (SETTINGS) para visualizar el menú de configuraciones.



- 3 Pulse [BACKGROUND COLOR] para visualizar la ventana de configuraciones.



- 4 Pulse el color que desee en la ventana de configuración del color de fondo.

- 5 Presione el botón "RETURN" una vez.

- El fondo cambia al color seleccionado.

Cómo cancelar la configuración: _____

- Pulse [CANCEL] en el paso 4.

Menú de configuraciones

Puede visualizar el menú de configuraciones presionando el botón "MENU".

