


Conexión a través del conector AV

Si se conecta el cable AV suministrado al conector AV, se pueden reproducir vídeos en un televisor.


- Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

1 Conecte el dispositivo a un televisor.



- Apague la videocámara presionando el botón durante unos 2 segundos.

2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.



Adaptador de CA
a la salida de CA
(110 V a 240 V)

* El adaptador AC que se muestra en la ilustración es AC-V10E.

3 Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del conector conectado.



4 Reproduzca un archivo.



Nota : _____

- Si tiene preguntas sobre el TV o el método de conexión, póngase en contacto con el fabricante del TV.