


### Conectar a un dispositivo registrado compatible con Bluetooth

Para utilizar un dispositivo compatible con Bluetooth en esta unidad, es necesario establecer una conexión con el dispositivo luego de registrarlo. Para establecer la conexión con un dispositivo compatible con Bluetooth, utilice el menú y establezca la conexión con el dispositivo en ON.


1 Pulse "MENU".




2 Pulse "⚙️".




3 Pulse "Bluetooth".



4 Pulse "CONECTAR".



5 Pulse el dispositivo que desea conectar.



- Cuando se pulsa un dispositivo con el ícono "OFF", éste cambia a "ON", y aparece un ícono indicando el estado de recepción de radio.
- Cuando se pulsa un dispositivo con el ícono "ON", éste se desconecta y el ícono cambia a "OFF".
- Cuando se selecciona una opción no registrada, aparece una pantalla para seleccionar dispositivo.

### Precaución :

- Si no puede establecerse conexión con un dispositivo, compruebe los dispositivos registrados y registre de nuevo.
- Hasta dos dispositivos Bluetooth pueden conectarse a esta unidad.
- El envío o la recepción de datos de audio utilizando el auricular no es posible en el modo de grabación de imagen fija.
- Cuando se ejecuta "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú COMÚN (ajustes básicos), toda la información del dispositivo compatible con Bluetooth registrado será eliminada.
- Los modos de apagado automático, ahorro de energía y demo no están disponibles cuando está conectado un dispositivo Bluetooth.

### Acerca de las Desconexiones :

La conexión de esta unidad con el dispositivo compatible con Bluetooth se interrumpirá automáticamente en los siguientes casos.

- Cuando esta unidad se apague
- Cuando esta unidad esté conectada a una grabadora de DVD o PC con cable de USB
- Cuando se realiza grabación a intervalos regulares
- Cuando se ejecuta "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú COMÚN (ajustes básicos)

### Nota :

- Cuando la conexión con el dispositivo conectado falla, esta unidad desconectará el dispositivo luego de aproximadamente 10 segundos.

**Indicaciones cuando un Dispositivo Compatible con Bluetooth está Conectado**

Puede comprobar el estado de la conexión Bluetooth en la pantalla de grabación.



	Icono en pantalla	Descripción
①	Estado de Comunicación GPS	Muestra el estado de comunicación con el GPS. El ícono titilará si la información de ubicación no puede obtenerse del GPS.
②	Estado de Recepción de Radio	Muestra el estado de recepción de radio de la conexión Bluetooth.
③	Volumen de Micrófono Bluetooth	Muestra el nivel del volumen del micrófono cuando se habilita el micrófono Bluetooth.

**Nota :** \_\_\_\_\_

- El estado de recepción de radio es sólo una guía. No se visualiza en tiempo real.
- Las indicaciones no se pueden actualizar de acuerdo con la condición de las señales. La respuesta es especialmente lenta cuando el estado de recepción de radio cambia de débil a fuerte.

- El estado de recepción de radio no se muestra durante la conexión BIP/OPP.
- Dado que es necesario que haya comunicación con el dispositivo conectado para recuperar el estado de recepción de radio, es posible que el estado no se actualice si la comunicación se interrumpe de repente, por ejemplo cuando se apaga la unidad.

**Tabla de Conexiones Compatibles**

Caso de Conexión	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5
Auricular 1	✓	✓	-	✓	-
Auricular 2	✓	-	✓	-	✓
Receptor de GPS	-	✓	✓	-	-
BIP/OPP	-	-	-	-	-
Teléfono inteligente	-	-	-	✓	✓