

**Se interrumpe el vídeo o el sonido.**

A veces la reproducción se interrumpe cuando se cambia de una escena a otra. Esto no debe considerarse un mal funcionamiento.