


## Finalizar discos después del copiado

Finalice el disco después de que termina la copia. Esto permite que el disco sea reproducido utilizando esta unidad, un PC, una grabadora de DVD, un reproductor de DVD, o una unidad externa de Blu-ray que soporte los formatos BD-MV y AVCHD.


- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



- 2 Pulse "FINALIZAR".



- 3 Pulse "Sí".



- Después de la finalización, pulse "ACEPTAR".