

No se pueden copiar archivos al disco duro de la computadora.

Conecte el cable USB correctamente.

Si no se instala el software Everio MediaBrowser 3 (3 BE) proporcionado, es posible que algunas opciones no funcionen correctamente.

Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la computadora (HDD).