


SOPORTE GRAB. VÍDEO

Ajusta los medios de grabación de los vídeos.

Ajuste	Detalles
MEMORIA INTEGRADA	Graba vídeos a la memoria integrada de esta unidad.
TARJETA SD	Graba vídeos a la tarjeta SD.

Visualización de la opción

1 Pulse "MENU".



2 Pulse "⚙️".



3 Pulse "SOPORTE GRAB. VÍDEO".

