

**El menú COPIA DE SEGURIDAD no desaparece.**

Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú "HACER COPIA DE SEGURIDAD".