

**Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.**

Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú "GENERAL" en "4:3".

Ajuste la pantalla del TV según corresponda.