


---

## Zoom

Se puede ajustar el intervalo de filmación utilizando el zoom.

- Utilice el terminal W (terminal del gran angular) para filmar con gran angular.
- Utilice el terminal T (terminal del telefoto) para magnificar el individuo que desea filmar.



---

### Nota :

- Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente.
  - Se puede cambiar el intervalo del alcance del zoom.
-