

**No se puede copiar en la tarjeta SD.**

Para grabar en la tarjeta, es necesario realizar los ajustes de medios.

Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.