

MOVER

Mueve los archivos de la memoria integrada a la tarjeta SD.
Información de funcionamiento