


## Tilslutning via mini HDMI kabel

Hvis du anvender et HDTV, kan du afspille i HD-kvalitet ved at koble til HDMI-stikket.


- Hvis du ikke bruger det medleverede, skal du bruge et HDMI-minikable med høj hastighed. (for GZ-HM960)
- Brug et højhastigheds HDMI-minikabel som HDMI-minikabel. (for GZ-HM845)
- Se også tv'ets brugervejledning.

### 1 Koble til et tv.



- Sluk videokameraet ved at trykke på -knappen i ca. 2 sekunder.

### 2 Forbind lysnetadapteren til enheden.



Lysnetadapter til stikkontakten (110 V til 240 V)

- \* Den lysnetadapter, som vises i illustrationen er AC-V10E.

### 3 Tryk på knappen med ekstern indgang på tv'et for at skifte til indgangen fra enheden via det forbundne stik.



### 4 Afspil en fil.



## BEMÆRK :

- Skift indstillingerne i „HDMI OUTPUT“ i henhold til forbindelsen.
- Når enheden er forbundet til tv'et via HDMI-minikablet, er billedernes og lydsignalets ydeevne muligvis ikke korrekt, afhængig af hvilket tv er forbundet.  
Hvis det er tilfældet, skal følgende handlinger udføres.  
1) Tag mini HDMI kablet ud og tilslut det igen.  
2) Sluk for enheden og tænd det igen.
- Spørgsmål vedr. tv'et eller forbindelsesmetode skal rettes til tv-producenten.