
Betjening med en Smartphone

Du kan bruge en smartphone som fjernbetjening for denne enhed ved hjælp af det telefonens forudinstallerede program.

Denne enhed understøtter de følgende smartphones.

- Android Smartphone (android 2.1 eller højere, med Bluetooth SPP-profil)
- BlackBerry Bold
- Touch Diamond
- Touch Pro

BEMÆRK :

- Funktionen er ikke garanteret på alle anordninger.
- Du kan finde yderligere oplysninger på den følgende hjemmeside.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Programssoftware for Android Smartphone
- For downloads, se følgende.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Programssoftware for Android Smartphone
- For betjeningsanvisninger, se følgende.
- Programssoftware for BlackBerry Bold / Touch Diamond / Touch Pro
- For downloads og betjeningsanvisninger, se følgende.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

FORSIGTIG :

- Når en smartphone bruges som en fjernbetjening, bliver funktionen samtidig optagelse af stillbillede deaktiveret på denne enhed.
- Bluetooth kapabiliteter er begrænset under HDMI-forbindelse i 3D-tilstand. I dette tilfælde skal enheden indstilles til 2D-tilstand.

BEMÆRK :

- Der kan blive opkrævet gebyrer når der bruges GPS.
 - Når en smartphone er koblet til andre Bluetooth-kompatible anordninger, kan telefonbindelsen med denne enhed svigte.
 - Når en smartphone er koblet til denne enhed, kan telefonbindelsen med andre Bluetooth-kompatible anordninger svigte.
 - Afbrydelserne kan opstå på anmodning fra din smartphone. Genstart programmet på telefonen, hvis den bliver afbrudt.
-