


Tilslutning via AV-kabel

Ved at slutte det medfølgende AV-kabel til et AV-stik, kan man afspille videoer på et tv.


- Se også tv'ets brugervejledning.

1 Koble til et tv.



- Sluk videokameraet ved at trykke på -knappen i ca. 2 sekunder.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.



Lysnetadapter til stikkontakten (110 V til 240 V)

* Den lysnetadapter, som vises i illustrationen er AC-V10E.

3 Tryk på knappen med ekstern indgang på tv'et for at skifte til indgangen fra enheden via det forbundne stik.



4 Afspil en fil.



BEMÆRK :

- Spørgsmål vedr. tv'et eller forbindelsesmetode skal rettes til tv-producenten.