

---

**SCENEANTAL OVERSKRED GRÆNSE**

- ① Flyt filerne eller mapperne til en computer eller en anden enhed.  
(Sikkerhedskopier dine filer.)
- ② Vælg „FILE + MANAGEMENT NO“ i „FORMAT BUILT-IN MEM.“ eller „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingsmenuen. (Alle data på den indbyggede hukommelse eller SD-kortet vil blive slettet.)