


## Kopiering af alle filer

Alle videoer eller stillbilleder, som er optaget på dette apparat, bliver kopieret. Du kan også vælge kun at kopiere de videoer eller stillbilleder, der aldrig er blevet kopieret.

- 1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.




- 2 Tryk på „CREATE FROM ALL“ (video) eller „SAVE ALL“ (stillbillede).




- Mens video-tilstanden vises på billedet, gælder de samme funktioner for stillbilledetilstanden.

- 3 Tryk på det medie, der skal kopieres.



- 4 Tryk på den ønskede metode.



- Mens video-tilstanden vises på billedet, gælder de samme funktioner for stillbilledetilstanden.
- **„ALL SCENES“ (video)/„ALL IMAGES“ (stillbillede):**  
Alle videoer eller stillbilleder i denne enhed bliver kopieret.
- **„UNSAVED SCENES“ (video)/„UNSAVED IMAGES“ (stillbillede):**  
Videoer eller stillbilleder, som aldrig er blevet kopieret, bliver automatisk valgt og kopieret.

- 5 Tryk „EXECUTE“.



- Det vises, hvor mange dvd'er, der er nødvendige til kopiering af filerne.  
Forbered dvd'erne.

- 6 Tryk „YES“ eller „NO“. (kun -tilstand)




- Når „YES“ er valgt, vises videoer med lignende indspilningsdato i grupper,
- Når „NO“ er valgt, vises videoerne i henhold til indspilningsdato.

- 7 Tryk „EXECUTE“.



- Når „INSERT NEXT DISC“ vises, skal du udskifte disken.

- 8 Efter kopieringen, tryk på „OK“.



- 9 Tryk og hold -knappen nede i 2 sekunder eller længere for at slukke denne enhed, og for at tage USB-kablet ud.

### FORSIGTIG :

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-kablet, før kopieringen er færdig.
- Filer, der ikke er på indeksskærmen under afspilningen, kan ikke kopieres.

### BEMÆRK :

- For at kontrollere den oprettede disk, se „Afspilning med en dvd-brænder“ (side. 0 )“.

### Når „DO YOU WANT TO FINALIZE?“ vises

Dette vises når „AUTO FINALIZE“ i „COMMON“ menuen er indstillet på „OFF“.

- For at afspille på andre enheder, tryk „YES“.
- For at senere at tilføje flere filer til dvd'en, tryk „NO“.

### BEMÆRK :

- Når der skabes to eller flere dvd'er på samme tid, bliver alle diskene, bortset fra den sidste, automatisk færdigbehandlet når „AUTO FINALIZE“ er indstillet til „OFF“.
- Du kan færdigbehandle en dvd selvom „FINALIZE“ er valgt i „BACK-UP“ menuen.
- Dvd-video-diske bliver automatisk færdigbehandlet, uanset „AUTO FINALIZE“-indstillingen.
- For at afspille en BD-R-disk på andre anordninger, vælg „FINALIZE“ efter at have skabt disken.  
(„AUTO FINALIZE“-funktionen i „COMMON“-menuen kan kun bruges til at oprette dvd'er.)