


## Formatering af den eksterne USB-harddisk

Alle filer på det eksterne harddisk-drev kan slettes.

### FORSIGTIG :

- Al data på det eksterne harddisk-drev bliver slettet, når de formateres. Kopier alle filer på kortet til en pc før formatering.


- 1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.



- 2 Tryk „FORMAT“.



- 3 Tryk „YES“.



- Efter formateringen, tryk på „OK“.