


Kopiering af valgte filer

Vælg og kopier de ønskede videoer eller stillbilleder hver for sig.

1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.



2 Tryk på „SELECT AND CREATE“ (video) eller „SELECT AND SAVE“ (stillbillede).



3 Tryk på det medie, der skal kopieres.




4 Tryk på „SELECT FROM SCENES“ (video) eller „SELECT FROM IMAGES“ (stillbillede).



- Mens video-tilstanden vises på billedet, gælder de samme funktioner for stillbillede-tilstanden.

5 Tryk på videoerne eller stillbillederne for at kopiere.



- Et kontrolmærke kommer til syne på den valgte fil. For at fjerne kontrolmærket skal du trykke på filen igen.
- Tryk „CHECK“ for at kontrollere filen.

6 Efter alle filerne er valgt, tryk „SAVE“.




7 Tryk „EXECUTE“.



- Det vises, hvor mange dvd'er, der er nødvendige til kopiering af filerne. Forbered dvd'erne.

8 Tryk „YES“ eller „NO“. (kun -tilstand)




- Når „YES“ er valgt, vises videoer med lignende indspilningsdato i grupper,
- Når „NO“ er valgt, vises videoerne i henhold til indspilningsdato.

9 Tryk „EXECUTE“.



- Når „INSERT NEXT DISC“ vises, skal du udskifte disken.

10 Efter kopieringen, tryk på „OK“.



11 Tryk og hold -knappen nede i 2 sekunder eller længere for at slukke denne enhed, og for at tage USB-kablet ud.

FORSIGTIG :

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-kablet, før kopieringen er færdig.
- Filer, der ikke er på indeksskærmen under afspilningen, kan ikke kopieres.

BEMÆRK :

- For at kontrollere den oprettede disk, se „Afspilning med et eksternt Blu-ray-drev“ (side. 0)“.