

LUKKERINDSTILLING

Indstillingerne for kontinuerlig optagelse kan justeres.


Indstilling	Detaljer
RECORD ONE SHOT	Optager et stillbillede.
CONTINUOUS SHOOTING	Optager stillbilleder hele tiden mens der trykkes på SNAPSHOT-knappen.

BEMÆRK :


- Den kontinuerlige optagelseshastighed kan ændres.
- Hvis der udføres kontinuerlig indspilning mens videoindspilningen er i gang, skiftes tilstanden midlertidigt til „LOW SPEED“.
- Størrelsen på det stillbillede, som indfanges i videotilstand er 1.920 x 1.080.
- Nogle SD-kort understøtter muligvis ikke kontinuerlig optagelse.
- Den kontinuerlige optagelseshastighed falder, hvis funktionen bruges gentagne gange.

Visning af punkt

- 1 Vælg videotilstand.



- 2 Tryk „MENU“.



- 3 Tryk „SHUTTER MODE“.

