



Kopiering af valgte filer

Vælg og kopier de ønskede videoer eller stillbilleder hver for sig.

1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.



2 Tryk på „SELECT AND CREATE“ (video) eller „SELECT AND SAVE“ (stillbillede).




- Mens video-tilstanden vises på billedet, gælder de samme funktioner for stillbillede-tilstanden.

3 Tryk på det medie, der skal kopieres.




4 Tryk på „SELECT FROM SCENES“ (video) eller „SELECT FROM IMAGES“ (stillbillede).




- Mens video-tilstanden vises på billedet, gælder de samme funktioner for stillbillede-tilstanden.

5 Tryk på videoerne eller stillbillederne for at kopiere.



- Et kontrolmærke kommer til syne på den valgte fil. For at fjerne kontrolmærket skal du trykke på filen igen.
- Tryk „CHECK“ for at kontrollere filen.
- Mens video-tilstanden vises på billedet, gælder de samme funktioner for stillbillede-tilstanden.

6 Efter alle filerne er valgt, tryk „SAVE“.




- Mens video-tilstanden vises på billedet, gælder de samme funktioner for stillbillede-tilstanden.

7 Tryk „EXECUTE“.



- Det vises, hvor mange dvd'er, der er nødvendige til kopiering af filerne. Forbered dvd'erne.

8 Tryk „YES“ eller „NO“. (kun 🧑-tilstand)




- Når „YES“ er valgt, vises videoer med lignende indspilningsdato i grupper.
- Når „NO“ er valgt, vises videoerne i henhold til indspilningsdato.

9 Tryk „EXECUTE“.



- Når „INSERT NEXT DISC“ vises, skal du udskifte disken.

10 Efter kopieringen, tryk på „OK“.



11 Tryk og hold ⏻-knappen nede i 2 sekunder eller længere for at slukke denne enhed, og for at tage USB-kablet ud.

FORSIGTIG :

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-kablet, før kopieringen er færdig.
- Filer, der ikke er på indeksskærmen under afspilningen, kan ikke kopieres.

BEMÆRK :

- For at kontrollere den oprettede disk, se „Afspilning med en dvd-brænder“ (side. 0)“.
-

Når „DO YOU WANT TO FINALIZE?“ vises

Dette vises når „AUTO FINALIZE“ i „COMMON“ menuen er indstillet på „OFF“.

- For at afspille på andre enheder, tryk „YES“.
- For at senere tilføje flere filer til dvd'en, tryk „NO“.

BEMÆRK :

- Når der skabes to eller flere dvd'er på samme tid, bliver alle diskene, bortset fra den sidste, automatisk færdigbehandlet når „AUTO FINALIZE“ er indstillet til „OFF“.
 - Du kan færdigbehandle en dvd selvom „FINALIZE“ er valgt i „BACK-UP“ menuen.
 - Dvd-video-diske bliver automatisk færdigbehandlet, uanset „AUTO FINALIZE“-indstillingen.
 - For at afspille en BD-R-disk på andre anordninger, vælg „FINALIZE“ efter at have skabt disken.
(„AUTO FINALIZE“-funktionen i „COMMON“-menuen kan kun bruges til at oprette dvd'er.)
-