

AUTO OPT

Starter/stopper automatisk indspilningsfunktionen ved at registrere ændringer i motivets bevægelser (lysstyrke) inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen.
Anvendelsesdetaljer