

### **OPTAGELSE ANNULERET**

Indstil „REC MEDIA FOR VIDEO“ til „SD“, og optag derefter på et SD-kort.  
Sluk for apparatet og tænd det igen.  
Beskyt enheden mod vibrationer og stød.