

---

**KOMMUNIKATIONSFEJL**

Forbind USB-kablet igen.  
Sluk enheden og de tilsluttede enheder, og tænd for dem igen.  
Sæt batteripakken på igen.