

Kan ikke oprette en dvd med en dvd-brænder.

USB-kablet er ikke korrekt forbundet.