

**Menuen SIKKERHEDSKOPIERING forsvinder ikke.**

Når USB-kablet er tilsluttet, vises „BACK UP“-menuen.