

**Billederne vises lodret på tv'et.**

Indstil „VIDEO OUTPUT“ i „COMMON“-menuen til „4:3“.  
Justér tv-skærmen.