

Afspilning af stillbillede



- 1 Stillbilledetilstand
- 2 Mappedantal
- 3 Filantal
- 4 Dato/Tid
- 5 Medie
- 6 Batteriindikator
- 7 Afspilning af eksternt lager (For GZ-HM960)
- 8 1080p-udgang
- 9 Radioens modtagelsesstatus (for GZ-HM960)