


FARVET FOKUSHJÆLP

Indstiller farven af markeringen af det motiv, der er i fokus, når fokusassistenten anvendes.


Indstilling	Detaljer
RED	Omrander det motiv, der er i fokus, med en rød markering.
GREEN	Omrander det motiv, der er i fokus, med en grøn markering.
BLUE	Omrander det motiv, der er i fokus, med en blå markering.

Visning af punktet

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.



- 2 Tryk „MENU“.



- 3 Tryk „FOCUS ASSIST COLOR“.

