


Detaljer

Visa kamerans skärm på Smartphone - MONITOR-funktion

- 1 Växlar till videoinspelningsläge.
- 2 Tryck på knappen "MENU" för att visa knappen (SETTINGS) för inställningar.



- 3 Tryck på knappen (SETTINGS) för inställningar för att visa inställningsmenyn.



- 4 Tryck på [MONITORING] för att sätta ett kryss i rutan.



- 5 Tryck på knappen "RETURN" för att stänga inställningsmenyn.
 - Kamerans skärm visas på smartphonen.

Avbryt visningen av skärmen: _____

- Ta bort krysset i rutan i steg 4.

ANMÄRKNING :

- Bilderna visas som en serie kontinuerliga stillbilder.

Visa karta vid video- eller stillbildsuppspelning


- 1 Växlar till videouppspelningsläge.
- 2 Tryck på knappen "MENU" för att visa knappen (SETTINGS) för inställningar.



- 3 Tryck på knappen (SETTINGS) för inställningar för att visa inställningsmenyn.



- 4 Tryck på [SHOW MAP] för att sätta ett kryss i rutan.



- 5 Tryck på knappen "RETURN" för att stänga inställningsmenyn.
 - När man spelar upp en video eller en stillbild visas en karta utifrån den geografiska information som spelats in.

Avbryt visningen av kartan: _____

- Ta bort krysset i rutan i steg 4.

ANMÄRKNING :


- Denna funktion finns även tillgänglig i stillbildsuppspelningsläge.
- För att visa kartan måste man aktivera överföring av geografisk information vid video- eller stillbildsinspelning.
- Kartan förändras (flyttas) vid videouppspelning utifrån förändringarna i den geografiska informationen.
- Internetanslutning krävs för att kartan ska kunna visas. (Trafikavgifter kan tillkomma.)

Spela in geografisk information

- 1 Växlar till videoinspelningsläge.
- 2 Tryck på knappen "MENU" för att visa knappen (SETTINGS) för inställningar.



- 3 Tryck på knappen (SETTINGS) för inställningar för att visa inställningsmenyn.



- 4 Tryck på [SEND LOCATION INFO] för att sätta ett kryss i rutan.



- 5 Tryck på knappen "RETURN" för att stänga inställningsmenyn.

Avbryt överföring av geografisk information: _____

- Ta bort krysset i rutan i steg 4.

ANMÄRKNING :

- Denna funktion är inte tillgänglig om smartphonen saknar GPS-funktion.
- Den geografiska informationen skickas som standard varje sekund. Man kan ändra överföringsintervallet i inställningsmenyn.

Ändra överföringsintervall


- 1 Växlar till videoinspelningsläge.
- 2 Tryck på knappen "MENU" för att visa knappen (SETTINGS) för inställningar.



- 3 Tryck på knappen (SETTINGS) för inställningar för att visa inställningsmenyn.



- 4 Tryck på [CHANGE INTERVAL] för att visa inställningsfönstret.



- 5 Flytta rullisten i inställningsfönstret till höger eller vänster för att ändra intervallet.

- 6 Tryck på [OK] för att slutföra inställningen.

- 7 Tryck på knappen "RETURN" för att stänga inställningsmenyn.

Avbryt inställningen: _____

- Tryck på knappen "RETURN" i steg 6

ANMÄRKNING :

- Denna funktion är inte tillgänglig om smartphonen saknar GPS-funktion.

Visa Google Map™: _____

När man trycker på "Map" visas en karta i helskärm.

- För driftanvisningar för kartan hänvisas till smartphonens bruksanvisning.
- Tryck på knappen "RETURN" för att stänga den förstörade kartan.

Överföra videor till en Smartphone

- 1 Växlar till videouppspelningsläge.

- 2 Tryck på ◀▶▶ för att välja den video som ska överföras.


- 3 Tryck på ▶ för att starta uppspelningen.

- 4 Tryck på ▶ vid önskad scen för att starta överföringen och pausa uppspelningen.

- 5 Tryck på knappen "MENU" för att visa knappen (VIDEO TRANSFER) för överföring och tryck sedan på den.



- 6 Flytta rullisten i inställningsfönstret till höger eller vänster för att välja längd för videon.




ANMÄRKNING :

- Längden för video som kan överföras är begränsad. Är som standard inställd till 10 sekunder. Man kan ställa in tiden till mellan 10 och 180 sekunder.

- 7 Tryck på [START].

- Förberedelsen av överföringen startar på kameran och överföringen sker när denna slutförts.
- En statusindikator visas när överföringen startar på smartphonen.

- När överföringen slutförts öppnas ett fönster för val av databehandlingsmetod.



- 8 Tryck på [OK] för att slutföra överföringen.

Kontrollera överförd video: _____

- Tryck på [PLAY] i steg 8 för att spela upp överförd video.

Ladda upp överförd video till Youtube etc.: _____

- Tryck på [SHARE] i steg 8 för att visa en lista över de destinationer (tjänster) man kan ladda upp till. Tryck på önskad tjänst för att starta uppladdningsprocessen.
- Man måste genomföra registreringen innan man kan använda en tjänst.

Avbryt överföringen: _____

- Tryck på [CANCEL] i steg 7 vid överföring.

Överföra stillbilder till en Smartphone

- 1 Växla till video- eller stillbildsuppspelningsläge.

- 2 Tryck på ◀▶▶ för att välja den stillbild som ska överföras.

- 3 Tryck på ▶ för att starta uppspelningen.

* Gå till steg 5 för stillbildsuppspelning.


- 4 Vid videouppspelning ska man trycka på ▶ vid den scen som ska överföras för att pausa uppspelningen.

- 5 Tryck på knappen "MENU" för att visa knappen (CAPTURE) för överföring.



- 6 Tryck på knappen (CAPTURE) för överföring för att visa inställningsmenyn.

- Förberedelsen av överföringen startar på kameran och överföringen sker när denna slutförts.
- En statusindikator visas när överföringen startar på smartphonen.
- När överföringen slutförts öppnas ett fönster för val av databehandlingsmetod.



- 7 Tryck på [OK] för att slutföra överföringen.

Kontrollera överförd stillbild: _____

- Tryck på [PLAY] i steg 7 för att spela upp överförd stillbild.

Ladda upp överförd stillbild: _____

- Tryck på [SHARE] i steg 7 för att visa en lista över de destinationer (tjänster) man kan ladda upp till.
- Tryck på önskad tjänst för att starta uppladdningsprocessen.

- Man måste genomföra registreringen innan man kan använda en tjänst.

Avbryt överföringen: _____

- Tryck på [CANCEL] i steg 6 vid överföring.

Ändra ansluten kamera

- 1 Tryck på knappen "MENU" för att visa knappen (SETTINGS) för inställningar.




- 2 Tryck på knappen (SETTINGS) för inställningar för att visa inställningsmenyn.



- 3 Tryck på [CHANGE CONNECTING DEVICE] för att visa inställningsfönstret.

- 4 Tryck på [OK] i inställningsfönstret.

- Anslutningen avbryts och ett fönster för val av enhet visas.



- 5 Tryck på enheten för att ansluta till från den lista som visas i fönstret för val av enhet.

- Vald enhet ansluts.

* Man måste i förväg göra en registrering för kameran att växla till.

Avbryt inställningen: _____

- Tryck på [CANCEL] i steg 4.

Ändra programvarans bakgrundsfärg


- 1 Tryck på knappen "MENU" för att visa knappen (SETTINGS) för inställningar.



- 2 Tryck på knappen (SETTINGS) för inställningar för att visa inställningsmenyn.



- 3 Tryck på [BACKGROUND COLOR] för att visa inställningsfönstret.



- 4 Tryck på önskad färg i fönstret för inställning av bakgrundsfärg.

- 5 Tryck på knappen "RETURN" en gång.

- Bakgrunden ändras till vald färg.

Avbryt inställningen: _____

- Tryck på [CANCEL] i steg 4.

Inställningsmeny

Man kan visa inställningsmenyn genom att trycka på knappen "MENU".

