


Ändra inställningarna för en registrerad Bluetooth-kompatibel anordning


Man kan ändra inställningarna för en registrerad Bluetooth-kompatibel enhet.

Man kan även ändra ljudinställningarna för headseten.


- 1 Tryck på "MENU".



- 2 Tryck på "⚙️".




- 3 Tryck på "Bluetooth".



- 4 Tryck på "ÄNDRA INSTÄLLNINGAR".



- 5 Tryck på önskad enhet.



Headset 2

LJUD I HÖRLURAR 1/2: Väljer om inmatningen för headset-mikrofonen ska matas ut genom headset-hörlurarna.

- Kamerans mikrofonljud matas ut ur hörlurarna även om denna ställs in till "OFF".
- "LJUD I HÖRLURAR 1/2" är gemensam för headset 1 och headset 2. ON/OFF kan inte ställas in separat.

MIKROFONLJUD: Väljer ON/OFF för inmatningen för headset-mikrofonen.

ANMÄRKNING :

- Anslutningsinställningen blir "OFF" när man byter enhet. Ändra inställningen till "ON" via meny.

Smartphone	Ändrar alternativet för mobiltelefon att använda till smartphone.
GPS-mottagare	Ändrar alternativet för den anordning som ska användas som GPS-mottagare.
Headset 1/	Ändrar alternativet för den anordning som ska användas som headset 1 eller headset 2. Man kan även ställa in ljudinställningarna ("LJUD I HÖRLURAR", "MIKROFONLJUD") till ON/OFF.