


Ansluta via AV-konnektorn

Om du ansluter den medföljande AV-kabeln till AV-kontakten kan du spela upp dina videor på en TV.


- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

1 Anslut till en TV.



- Stäng av videokameran genom att trycka på knappen  under ca. 2 sekunder.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.



* Den nätadapter som visas på ritningen är AC-V10E.

3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till enhetens ingång via den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING :

- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.