


Spela in videor på skivor


Kopiera filerna som har organiserats med användarlistan på DVD-skivor.

- 1 Sätt i en ny skiva i datorns inspelningsbara DVD- eller Blu-ray-enhet.
- 2 Välj önskad användarlista.



Klicka på


- 3 Välj filerna som ska kopieras till skivan i ordning.



Klicka på

- Klicka på "Inställningar" för att välja typ av skiva. Bildkvaliteten är inställd till standard när DVD-Video valts.
- Klicka på "Markera alla" för att välja alla filer som visas.
- När du har valt klart klickar du på "Nästa".

- 4 Ställ in rubriken för toppmenyn på skivan.



Klicka på

- Klicka på "Inställningar" för att välja bakgrund till menyn.
- Klicka på "Start" efter inställningen är klar.

- 5 När kopiering är klar klickar du på "OK".

ANMÄRKNING :

- Följande typer av skivor kan användas med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 3 (3 BE).
Everio MediaBrowser 3
-DVD-R
-DVD-R DL
-DVD-RW
-DVD+R
-DVD+R DL
-DVD+RW

Everio MediaBrowser 3 BE

- DVD-R
- DVD-R DL
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW
- BD-R
- BD-R DL
- BD-RE
- BD-RE DL

- Medföljande Everio MediaBrowser 3 (3 BE)-programvara har stöd för följande format.
Everio MediaBrowser 3
-DVD-Video
-AVCHD

Everio MediaBrowser 3 BE

- Blu-ray
- DVD-Video
- AVCHD

- Använd Everio MediaBrowser 3 BE-spelare för att spela upp Blu-ray- eller AVCHD-skivor. Läs i hjälpfilen för den medföljande Everio MediaBrowser 3 BE-programvaran för att hantera den.
- Använd Everio MediaBrowser 3-spelare för att spela upp AVCHD-skivor. Läs i hjälpfilen för den medföljande Everio MediaBrowser 3-programvaran för att hantera den.
- Om du vill se hjälpfilen till Everio MediaBrowser 3 (3 BE) väljer du "Hjälp" i menyraden på Everio MediaBrowser 3 (3 BE) eller trycker på F1 på tangentbordet.
- Om man stöter på problem med medföljande mjukvara Everio MediaBrowser 3 (3 BE) ska man rådfråga "Pixela User Support Center".

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/