

Förbereda en extern USB-hårddisk

ANMÄRKNING :


- När man ansluter till den externa hårddisken ska man använda en USB-kabel med kontakter av typen Mini-A (Hane) – B (Hane). Den USB-kabel som medföljer den här enheten kan ej användas.
- För att kunna använda USB-kabeln som medföljer den externa hårddiskenheten ska man införskaffa följande USB-förlängningskabel.

Mini-A (hane) – A (hona)

(Del nummer: QAM0852-001)

1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

- Stäng av videokameran genom att trycka på knappen  under ca. 2 sekunder.



- 1 Anslut USB-kabeln till den externa USB-hårddisken.
- 2 Anslut den externa USB-hårddiskens nätadapter.
- 3 Anslut nätadaptern till denna enhet.
 - Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Denna enhet startas och "SÄKERHETSKOPIA"-menyn visas.
 - När USB-kabeln är ansluten, visas "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.
 - Läs även bruksanvisningen för den externa hårddisken.

2 Starta den externa hårddiskenheten.

OBS! :-

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.
- Anslut inte någon USB-hubb mellan den här enheten och den externa USB-hårddisken.