



Justera fokus manuellt

Använd denna funktion om fokusen inte är tydlig i Avancerat autoläge eller när du vill använda manuell fokusering.

- 1 Tryck på "MENU".



- 2 Tryck på "FOKUS".




- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.

- 3 Tryck på "MANUELL".




- 4 Justera fokus.



- Tryck på ▲ för att fokusera på ett avlägset objekt.
- Tryck på ■ för att fokusera på ett objekt som är nära.

- 5 Tryck på "OK" för att bekräfta.



- När fokus bekräftas försvinner fokuseringsramen och ▲ och ■ visas. (Eventuellt blinkar ikonerna.)

ANMÄRKNING :

- Ett motiv som fokuseras med telefoto (T) fortsätter att vara i fokus när du zoomar ut till vidvinkelläget (W).