


Kopiera alla filer

Alla videor eller stillbilder som spelats in på enheten kopieras. Man kan även välja och kopiera endast de videor och stillbilder som inte kopierats tidigare.

- 1 Välj video- eller stillbildsläge.



- 2 Tryck på "SKAPA FRÅN ALLT" (video) eller "SPARA ALLA" (stillbild).



- Samma funktioner gäller för stillbildsläget medan videoläget visas på bilden.

- 3 Tryck på mediet för att kopiera.



- 4 Tryck på önskad metod.



- Samma funktioner gäller för stillbildsläget medan videoläget visas på bilden.

- **"ALLA SCENER" (video)/"ALLA BILDER" (stillbild):**

Alla videor eller stillbilder i enheten kopieras.

- **"OSPARADE SCENER" (video)/"EJ SPARADE BILDER" (stillbild):**


Videor eller stillbilder som aldrig har kopierats väljs och kopieras automatiskt.

- 5 Tryck på "UTFÖR".



- Antalet skivor, som behövs för att kopiera filerna, visas. Förbered skivorna därefter.

- 6 Tryck på "JA" eller "NEJ". (endast -läge)




- När "JA" valts, visas videos, som har näraliggande inspelningsdatum, i grupper.
- När "NEJ" valts, visas videos efter inspelningsdatum.

- 7 Tryck på "UTFÖR".



- Byt skiva, när "SÄTT I NÄSTA SKIVA" visas.

- 8 Tryck på "OK" efter kopiering.



- 9 Tryck in knappen och håll kvar i minst 2 sekunder för att stänga av enheten och koppla ur USB-kabeln.

OBS! :

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.

ANMÄRKNING :

- Se "Uppspelning med DVD-brännare" (sid. 0) för att kontrollera den skiva som skapats.

När "VILL DU AVSLUTA?" visas

Visas när "AUTOAVSLUTNING" i menyn "VANLIG" ställts in till "AV".

- Tryck på "JA" för att spela upp på andra enheter.
- Tryck på "NEJ" för att lägga till fler filer till DVD:n senare.

ANMÄRKNING :

- När man skapar två eller fler DVD-skivor samtidigt kommer alla skivor förutom den sista att finaliseras automatiskt, även om "AUTOAVSLUTNING" är inställd till "AV".
- Man kan finalisera en DVD även om "SLUTFÖR" har valts i "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.
- DVD-Video-skivor finaliseras automatiskt oavsett inställningen för "AUTOAVSLUTNING".
- För att spela upp en BD-R-skiva på andra enheter väljer man "SLUTFÖR" efter att ha skapat skivan. (Funktionen "AUTOAVSLUTNING" i menyn "VANLIG" kan endast användas för att skapa DVD-skivor.)