


Ändra displayspråk

Språket på displayen kan ändras.


- 1 Tryck på "MENU".



- 2 Tryck på "⚙️".




- 3 Tryck på "LANGUAGE".



- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.

- 4 Tryck på önskat språk.



- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.